

## Brukerinstruks for lokaler på Kunsthøgskolen i Oslo

Denne tegningen inneholder informasjon om mål, materialer, montering og de begrensninger som gjelder for bruk av området. Brudd mot retningslinjene gitt her kan medføre at hensatte/monterte arbeider av hensyn til brann- eller rømningssikkerheten kan komme å fjernes uten varsel.

### Generelle begrensninger som gjelder for bruk av alle lokaler:

- Rømningsveier, som er merket ut med grønne skilt i taket, må stå helt frie fra ting til enhver tid.
- Brannvarslings- og slukningsutstyr må ikke blokkeres eller dekkes over, heller ikke de grønne rømningsveiskiltene eller de grønne og røde bryterboksene ved dørene.
- Ting må ikke monteres fra sprinklersystem, armaturbroer, rør, ventilasjonssystem eller andre tekniske installasjoner.
- Store områder må ikke dekkes over slik at det dannes «tak», da områdene da ikke lenger er dekket av sprinklersystemet.
- Etter endt bruk må området klargjøres for neste bruker. Dette omfatter å kaste alt søppel, ikke etterlate noen arbeider, møbler eller ting som er tatt inn i rommet - heller ikke på gangen utenfor rommet, tilbakeføre møbler som eventuelt er fjernet fra dem og å sparkle og male vegger dersom det er behov for dette.

### Øvrige retningslinjer som vi ber om at det tas hensyn til:

- Gulvet får ikke bores og skrus i, da teknikk og vannrør enkelte steder er støpt inn i gulvet.
- Plakater får ikke settes opp i heisene, på utvendig fasade eller på utsiden av utvendige dører/vinduer. For utvendig reklame må plakater enten henges på innsiden av vinduer eller i plakatholdere.
- Tape og folie får ikke brukes på gulvet. Tape lager varige merker på gulvene og når limet i tapen herdet blir gulvet vanskelig å holde rent. Bruk "Sticky tack" eller Drift sin hvite spessialtape for å feste ting til gulvet.
- Kabler må ikke strekkes gjennom dører slik at kableen blir liggende i klem og døra holdt åpen.

### Bistand:

Drift bistår gjerne ved spørsmål og montering/installasjon av utstillinger og skifter lys i faste armaturer. Ved behov for råd eller bistand, kontakt Drift i god tid før montering starter ved en e-post til [helpdesk-drift@khio.no](mailto:helpdesk-drift@khio.no)


### Lyssetting:

Brukere har ikke lov å selv montere eller demontere spotter fra ERCO-skiner. Ved behov for hjelp med lyssetting av utstillinger i galleriene, kontakt lystekniker Kaja Glenne Lund på tlf 95456354 eller e-post [kaja.lund@khio.no](mailto:kaja.lund@khio.no) i god tid før montering starter.

### Utearealet:

Utearealet rundt skolen er ikke del av KHiOs leieavtale. Ved ønske om å bruke utearealet må dekan/programansvarlig sende skriftlig søknad til gårdeier. Søknad må omfatte prosjektbeskrivelse, varighet, hvordan prosjektet belaster uteområdet og hvordan og når området vil tilbakeslilles etter endt bruk. Kostnader for tilbakestilling må dekkes av bruker.

De gamle utvendige fasadene er vernet og på dem er montering av arbeider ikke tillatt.



## GANG MELLOM KANTINA OG PROSJEKTORG

- Hele gangen er rømningsvei, og kun en veldig begrenset del av den får derfor brukes til utstilling.

**NB:** Det gulmarkerte feltet tilsvarer området som får brukes til utstilling, men høyre side av gangen får brukes i stedet, så lenge en 90 cm bred og sammenhengende vei til enhver tid blir holdt fri enten på høyre eller venste side av gangen - **ikke i midten**.

Øvrig grønnmarkert felt får av hensyn til brann- og rømningssikkerhet ikke brukes til montering av arbeider eller til lagring.

- **Takvinduene er del av røykventilasjons-systemet. Ingenting får monteres slik at disse hindres fra å åpne seg i tilfelle brann.**
- **Ingenting får installeres slik at branndøren i midten av gangen (blåmarkert) hindres fra å lukke seg i tilfelle brann.**
- Arbeider får ikke stå fritt i rommet - alt som skal stilles ut må sikres til vegg.
- Vegger: betong.  
NB: Deler av den vestre veggen (merket rosa) er del av den gamle fasaden. Disse vegger er vernet og får ikke bores eller skrus i.
- Tak: betong, høyde til tak 3.10 m.  
NB: taket dekker kun 2.10 m bredde av gangen.
- Ingenting får monteres i armaturbroer, rør eller andre tekniske installasjoner.
- Området har ERCO-skinne for spotter.

Rød markering: ca.lengde i meter